

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 5 лет со дня реализации.
- 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера, сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.
- 7.5. Гарантийные обязательства распространяются на сейфы, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК Плюс" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.
- 7.6. **Внимание! Паспорт и запасные ключи** хранить отдельно от сейфа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Модель _____

Заводской номер _____

Дата выпуска

Контроль ОТК

" _____ " _____ 20 ____ г.

М.П. _____

(подпись)

Дата продажи

Отдел сбыта

" _____ " _____ 20 ____ г.

М.П. _____

(подпись)



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПАСПОРТ

Сейф серии ЛС-БТ
II класс устойчивости к взлому
ЛС-240БТ, ЛС-250БТ, ЛС-260БТ

ПС-ЛС-БТ-II.003

г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ СТОИТ ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СЕЙФА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

- 1.1 Сейф разработан и изготовлен ООО "Предприятие ДВК Плюс". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1, тел/факс (812) 460-83-58
- 1.2 Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы сейфа.
- 1.3 Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию сейфа усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ЛС-240	ЛС-250	ЛС-260	Трейзер
Габариты корпуса:				
высота, мм.	1020	1250	1560	200
ширина, мм.	560	600	740	445
глубина, мм.	510	510	610	305
Кол-во замков	2	2	2	
Запорные эл-ты двери:				
слева- подвижный ригель	2	2	2	
справа- неподвижный ригель	2	2	2	
Габариты камер:				
высота, мм.	910	1140	1450	
ширина, мм.	450	490	630	
глубина, мм.	365	365	465	
Объем камер, дм ³	150	204	425	27
Кол-во съёмных полок, шт	2	3	3	
Наличие трейзера	съёмный	съёмный	съёмный	
Масса, кг.	153	183	310	3,8

В дне корпуса сейфа имеются отверстие, позволяющие производить крепление сейфа к полу.

Внимание! Крепление сейфа к полу обязательно!

Внутри сейфа на корпусе имеются закладные детали для крепления трейзера. Инструкция по креплению трейзера находится в упаковке трейзера.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сейф, шт.1
2. Элемент для крепления к полу (анкер 16/95x200 КА-S), шт.1
3. Ключи от замка, ком-т из 2-х ключей шт.2
4. Паспорт на сейф, шт.1
5. Сертификат соответствия.....1
6. Упаковка, шт.1
7. Трейзер, шт1*

* (сейф комплектуется трейзером по просьбе покупателей

4. ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ.

Внимание! Надёжность и долговечность работы замка зависит от строгого соблюдения всех требований настоящего паспорта и при обязательном выполнении следующих указаний:

- при отпирании замка вставить ключ в замочную скважину до упора, при этом заслонка опечатывающего устройства должна находиться в крайнем верхнем положении, открыть (в любой очередности) замки поворотом ключа по часовой стрелке до упора;

- повернуть рукоятку двери против часовой стрелки до упора
- потянуть дверь сейфа на себя.
- не допускать засорения ключа и замка

Закрывание двери производить в обратном порядке.

Извлечение ключа из скважины замка возможно только при закрытом положении замка.

При извлечении ключа из скважины замка не допускать удара заслонки по ключу, при этом заслонка опечатывающего устройства должна находиться в крайнем верхнем положении.

Внимание! Ключи соответствуют только своему замку. В случае попытки открывания замка несоответствующим ключом, замок может выйти из строя.

Внимание! При выходе из строя 1-го ключа (от одного из замков) необходимо сообщить в фирму-изготовитель для принятия мер по замене замка. При невыполнении данного требования в случае поломки 2-го ключа от этого же замка гарантийный случай не наступает и замена замка осуществляется за счёт клиента.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации возможно снижение лёгкости открывания двери или работы запирающего механизма. Нормальная работа восстанавливается смазкой трущихся деталей (дверных петель, ригелей, а также шарниров запирающего механизма, расположенного за задним листом двери) пластичными смазочными материалами типа: СОЛИДОЛ, ЦИАТИМ 201, МС-70.

Техническое обслуживание производится:

- в течение гарантийного срока специалистами изготовителя;
- по окончании гарантийного срока либо соответствующими специалистами покупателя, либо специалистами изготовителя после заключения договора на техническое обслуживание.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Сейф может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- нарушение упаковки сейфа и попадание в замочную скважину любого вида грязи, особенно цементной пыли или песка;

6.2. При длительном хранении сейфа необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки сейфа;
- не допускается попадание грязи и воды в замочную скважину;

